

NOCOSPRAY

Liela apjoma virsmu
dezinfekcija dažās minūtēs*

Neizraisa alerģiskas reakcijas

Pēc dezinfekcijas virsmas
gatavas lietošanai

Līdz 1000 m³ lielas telpas
virsmu dezinfekcija

Nesatur kaitīgas ķīmiskās vielas -
ekoloģiskā biodezinfekcija

Neizraisa materiālu koroziju

Nepieciešams 1ml dezinfekcijas
līdzeklis 1m³ telpas tilpumā

Dezinfekcijas līdzekļi
reģistrēti Latvijā kā biocīdi

Dezinfekcijas
līdzeklim ir baktericīda,
sporicīda, fungicīda
un virucīda iedarbība



* 50 kubikmetru lielas telpas virsmu dezinfekcija tikai 3 minūtēs

TRANSPORTAM



LABORATORIJĀM



VIESNĪCĀM



SLIMNĪCĀM



NOCOSPRAY PRIEKŠROCĪBAS

ĀTRIS UN EFEKTĪVS

ŠĶĪDUMA IZSMIDZINĀŠANAI NEPIECIEŠAMAS TRĪS MINŪTES (50 m³ lielai telpai)

NEKAITĪGS CILVĒKIEM

99,9% PRODUKTA BIOLOĢISKI SADALĀS, DRAUDZĪGS LIETOTĀJIEM UN DABAI

NAV KORODĒJOŠS

PIERĀDĪTS IZMĒĢINĀJUMOS AR JUTĪGU APRĪKOJUMU

IZDEVĪGS

TIKAI 1ml/m³ („SAUSĀ MIGLA”) DEZINFICĒ KATRU VIRSMAS cm² AUTOMĀTISKI

VIENKĀRŠI LIETOJAMS

IEPROGRAMMĒTI DARBĪBAS REŽĪMI ATBILSTOŠI TELPAS TILPUMAM LĪDZ 1000 m³

NOCOSPRAY PIELIETOJUMS:

Slimnīcu palātās un operāciju zālēs, kosmetoloģijas salonos un klīnikās, ārstu praksēs, zobārstniecībās un veterinārajās klīnikās, ambulančēs, skolās, neatliekamās palīdzības un citos transportlīdzekļos, veļas mazgātavās, viesnīcās, kā arī iekārtu un aprīkojuma, elektrotehnikas un datortehnikas dezinfekcijai. Patiesībā visur tur, kur ir nepieciešama ātra un efektīva dezinfekcija.

DEZINFEKCIJA AR NOCOSPRAY IR VISEFEKTĪVĀKĀ VIRSMU DEZINFEKCIJAS TEHNOLOĢIJA PASAULĒ!

DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻI

NOCOLYSE- LĪDZEKLIS PROFILAKTISKAJAI, IKDIENAS DEZINFEKCIJAI (satur 6% ūdeņraža peroksīdu)

NOCOLYSE ONE SHOT- DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀM (satur 12% ūdeņraža peroksīdu)



NOCOSPRAY IEDARBĪBA

Pirmais paraugs parāda mikroorganismu klātbūtni pirms dezinfekcijas.

Otrais paraugs- pēc dezinfekcijas ar Nocospray.



PIRMS



PĒC



Pārbaudes slokšņu krāsas maiņa liecina, ka ar NocoSpray izsmidzinātais dezinfekcijas līdzeklis piekļūst telpas pat visgrūtāk pieejamajām virsmām.

NOCOSPRAY IZNĪCINA

Legionella pneumophila
Pseudomonas aeruginosa
MRSA
Staphylococcus aureus
Aspergillus Niger
Bacillus subtilis var
Niger sporas
Mycobacterium smegmatis
H5 N1

Orthopoxvirus
Adenovirus 5
VRE
Rhinovirus influenza
Norovirus
Polio I
Clostridium Difficile
Clostridium Difficile NAP/O27
H1N1

kā arī visus pārējos infekciju slimību izraisošos mikroorganismus

Pilnīga dezinfekcija trijās minūtēs*

NEATLIEKAMĀS
PALĪDZĪBAS
TRANSPORTAM



VIRTUVĒM



SILTUMNĪCĀM



VETERINĀRAJĀM
KLĪNIKĀM



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

NOCOSPRAY svars tikai 5,8 kg

Izmēri-50x33x34 cm

Ērti pārvietojams ar iekārtā iestrādātu rokturi

1100 W elektriskā turbīna

Venturi principa līdzekļa sausā izsmidzināšana
rādiusā līdz 15 metriem no ierīces

Izsmidzināšanas ātrums: 80 m/s

Izsmidzināto daļiņu izmērs: 5 mikroni diametrā

Viegli programmējams ar slēdzi,
kurā norādīts telpas tilpums m³

Automātiska apstāšanās, atliktais starts

Divu gadu garantija



Šļūtenes
uzgalis
notekcaurulēm
un ventilācijas
sistēmu
dezinfekcijai



Dezinfekcijas
līdzekļa daļiņu
cirkulācija



LIETO NOCOSPRAY un būsi vesels!

NOCOSPRAY oficiālais izplatītājs Latvijā SIA **AMRID**

Ūnijas iela 12, Rīga, Latvija, LV-1084. Tālr.: 37129146596; 37129455865; fakss: 37167516005,
e-pasts: info@amrid.lv